

Système de refroidissement COOLSOURCE^{MC} de Cardinal Health^{MC}

Mode d'emploi

La veste de refroidissement COOLSOURCE^{MC} de Cardinal Health^{MC}, utilisée avec les blocs réfrigérants Cardinal Health^{MC}, vise à offrir aux professionnels de la santé fraîcheur et confort.

Le système de refroidissement COOLSOURCE^{MC} n'est pas stérile et doit donc être porté sous une blouse chirurgicale stérile ou sous un autre vêtement de contrôle des infections, selon les exigences de chaque intervention.

1. Conservez la veste de refroidissement COOLSOURCE^{MC} dans un endroit frais et sec avec les autres équipements de protection individuelle non stériles.

2. Laissez les blocs réfrigérants COOLSOURCE^{MC} au congélateur pendant au moins deux heures avant l'utilisation. Pour obtenir de meilleurs résultats et un maximum d'efficacité, congelez les blocs réfrigérants COOLSOURCE^{MC} pendant au moins 24 heures avant la première utilisation.

Remarque : La veste de refroidissement COOLSOURCE^{MC} ne doit pas être mise au congélateur avec les blocs réfrigérants.

3. Insérez les blocs réfrigérants COOLSOURCE^{MC} dans les pochettes de la veste.

Remarque : Le nombre de blocs réfrigérants COOLSOURCE^{MC} utilisés peut être adapté à chaque utilisateur. Si une intervention ne permet pas d'en placer dans les six pochettes (p. ex. au niveau des épaules), il suffit de ne pas en mettre.

4. Enfilez la veste de refroidissement COOLSOURCE^{MC} avant le vêtement de protection requis.

Remarque : Si la veste de refroidissement COOLSOURCE^{MC} fait partie d'une trousse de produits stériles pour intervention, elle ne peut pas être enfilée à l'aide d'une technique stérile. Une fois la veste retirée de la trousse stérile, il faut insérer les blocs réfrigérants COOLSOURCE^{MC} dans les pochettes de la veste, puis enfiler la veste avant de se laver et de mettre la blouse chirurgicale stérile.

5. Fixez la ceinture à l'avant pour permettre un bon ajustement et un positionnement optimal des blocs réfrigérants COOLSOURCE^{MC}.

6. Enfilez ensuite l'équipement de protection individuelle requis.

Procédure de retrait

1. Retirez l'équipement de protection individuelle.

2. Retirez les blocs réfrigérants COOLSOURCE^{MC} de la veste de refroidissement COOLSOURCE^{MC}.

- Inspectez les blocs réfrigérants COOLSOURCE^{MC}. S'ils sont souillés ou usés, jetez-les.

- S'ils ne le sont pas, essuyez-les avec les lingettes désinfectantes de l'établissement avant de les remettre au congélateur pour la prochaine utilisation*.

- Suivez les lignes directrices de contrôle des infections de votre établissement en matière de réutilisation des fournitures.

3. Jetez la veste de refroidissement COOLSOURCE^{MC} conformément aux directives de l'établissement.

* Les blocs réfrigérants COOLSOURCE^{MC} peuvent être réutilisés jusqu'à ce qu'ils soient souillés ou qu'ils présentent des signes visibles d'usure. Suivez le protocole de contrôle des infections de votre établissement en matière de réutilisation des fournitures de salle d'opération ou celui des autres services dans lesquels la veste de refroidissement COOLSOURCE^{MC} est utilisée.